

## Installazione dell'applicativo Term3G su palmare HP IPAQ 214

### **Presuposti:**

Palmare in Factory Default

Versione E3G 9.08 o successiva installata su Hardware certificato da SPINTEC, Access Point correttamente configurato (con nome della rete SPINTEC) e collegato a E3G.

### **Installazione:**

- 1) sul palmare acceso fai click sull'icona della radio (in alto Icona con freccia DX e freccia SX) - si apre finestra Connettivita
- 2) fai click su Gestione wireless - si apre pagina Gestione wireless
- 3) fai click su Wi-Fi - diventa Disponibile  
Nota: il Bluetooth deve essere Spento
- 4) fai click su X in alto a DX
- 5) fai click sull'icona della radio (in alto Icona con cerchio attorno al puntino) - si apre una finestra che fa vedere le reti rilevate
- 6) fai click su SPINTEC, click su OK, click su Impostazioni Internet (o tramite una VPN)
- 7) fai click su Connetti - il simbolo della antenna in alto dovrebbe aggiungere 2 frecce, una DX e una SX
- 8) fai click sull'icona della radio in alto - si apre pagina Gestione wireless
- 9) fai click su Impostazioni
- 10) fai click su WI-Fi
- 11) in basso dove ce: Reti a cui accedere: scegli Solo da punti di accesso sempre in basso fai click su Scheda di rete
- 12) fai click su - Marvell SDIO8686 Wireless Card
- 13) fai click su - Usa indirizzo IP specifico
- 14) fai click nel primo campo dell'IP address, sulla tastiera virtuale in basso scrivi indirizzo IP del palmare 192.168.160.61  
(ultimo numero e` univoco e identifica ciascun palmare, dal 61 fino 73)
- 15) fai click nel primo campo di Subnet Mask e compila 255.255.255.0
- 16) fai click nel primo campo di Gateway predef. a scrivi 192.168.160.128
- 17) fai click su OK in alto a DX
- 18) fai click su Wireless in basso a SX
- 19) dovrebbe vedersi la rete SPINTEC Connesso,  
se no - premi su la scritta SPINTEC finche non si apre una finestra con [Connetti, Rimuovi Impostazioni, Modifica] - premi quindi su connetti
- 20) fai click in alto a DX su OK e poi su X
- 21) fai click su Start in alto a SX
- 22) fai click su Internet Explorer
- 23) scrivi nella finestra in alto l'indirizzo del server 192.168.160.128
- 24) fai click sull'invio in alto a DX (freccia verde)  
- si carica la pagina con  
Term3G per PDA (PocketPC e WindowsMobile)  
Term3G per PDA (Windows CE 5.0)  
Software per Nokia N800 / N810
- 25) fai click su Term3G per PDA (PocketPC e WindowsMobile)
- 26) si apre una finestra, che chiede password
- 27) scrivi spintec3g
- 28) fai click in basso su OK
- 29) si apre la finestra con Download, fai click su SI
- 30) viene chiesto di Scegliere la posizione dove installare "SpinTec srl Term3G"  
confermare su Dispositivo
- 31) fai click in basso a SX su Installa
- 32) appare Installazione di Term3G.Arm.CAB completata nel dispositivo
- 33) fai click su OK in alto a DX e poi su X
- 34) fai click su Start in alto a SX
- 35) fai click su Term3G  
Al primo avvio fai click su Menu, e imposta le opzioni,  
poi carica Articoli, Camerieri e Reparti